



Bei Einbau der Katzenklappe kann festgestellt werden, dass Metall in der Tür vorhanden ist. Dies kann zu Beeinträchtigung der SureFlap Leistung führen. Bitte Anleitung im Handbuch ab Seite 34 (6.3) folgen.



Ein größeres Loch und damit mehr Abstand (2-3 cm) zwischen Metal und SureFlap ist nötig. Als Richtlinie sollte der Außenrahmen genutzt werden.



Bitte die Linie nachziehen und diese dann dementsprechend ausschneiden. Die Löcher für die Schrauben aussparen, wie hier gezeigt.



Das Loch sollte nun so aussehen. Die Installation kann nun wiederholt werden, mit den Vorhandenden Löchern für die Schrauben.



Montageadapter als Muster für das größere Loch verwenden.



Dann mit einem Abstand von 2cm zum äußeren Ring einen weiteren Ring (innen) zeichnen und auch hier die Löcher für die Schrauben so lassen, wie sie sind.



Nach dem Ausschneiden sollte das Loch nun so aussehen. Die SureFlap lässt sich ohne Weiteres installieren, da die Schraublöcher immer noch da sind, wo sie anfangs gebohrt wurden.  
Diese Installation benötigt den Montageadapter für den korrekten Einbau.



Bitte SureFlap mit Montageadapter, wie hier gezeigt, installieren.



Der fertige Einbau wird so aussehen, wo bei der Montageadapter das benötigte größere Loch abdeckt. Bitte den Adapter auf der anderen Seite noch mit Silikon befestigen.

#### Für Fragen:

**UK:** 01234 227158

**Deutschland:** 01805

2283527, **Niederlande:**

0900 1000400,

**Frankreich:** 08257 40061,

**USA:** 1-855-461-4740